

Link do produktu: <https://megablach.pl/impregnat-zabezpieczajacy-do-deski-tabulo-klinkiero-stono-1l-p-3067.html>



Impregnat zabezpieczający do deski TABULO, KLINKIERO, STONO - 1l

Cena	106,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	0000004257
Producent	KOSBUD

Opis produktu

PROSZĘ O PRZEMYŚLANE ZAKUPY.

TOWAR PRODUKOWANY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE I NIE PODLEGA ZWROTOWI.

Impregnant zabezpieczający

Impregnant zabezpieczający przeznaczony jest do zabezpieczenia powierzchni okładzin elastycznych TABULO, KLINKIERO, STONO w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM. Powłoka, którą tworzy doskonale uodpornia materiał przed promieniowaniem UV, zabezpiecza przed wpływem czynników zewnętrznych. Podwyższa odporność na ścieranie, chemikalia i oleje. W przypadku stosowania Impregnatu do zabezpieczenia deski elewacyjnej TABULO produkt gotowy do użycia. W przypadku stosowania Impregnatu do zabezpieczenia elastycznych płytek KLINKIERO produkt należy rozcieńczyć 1:1.

Zużycie:

0,1-0,2 l/m² (przy dwukrotnym malowaniu)

Przygotowanie produktu

Przed użyciem impregnat dokładnie wymieszać.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być gładkie, suche, czyste. Aby usunąć zanieczyszczenia w postaci tłuszczu oraz kurzu należy powierzchnię przetrzeć szmatką nasączoną detergentem (np. płynem do naczyń) i poczekać do jej całkowitego odparowania.

Impregnowanie podłoża

Impregnat nakładać pędzlem lub wałkiem. Kolejne warstwy nakładać w odstępie 8-12 godzin. Nie nanosić impregnatu zbyt grubymi warstwami. Położenie grubej warstwy utrudnia utwardzenie. Pełną odporność powłoka uzyskuje po upływie 7 dni od wymalowania ostatniej warstwy. Zalecana ilość warstw: 1-2

Pełną odporność lakier uzyskuje po upływie 7 dni od wymalowania ostatniej warstwy. Zalecana ilość warstw: 1-2

WARUNKI WYKONANIA

Impregnować w temperaturze +17°C do +25°C przy wilgotności względnej powietrza 40%-60%.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia myć rozcieńczalnikiem do wyrobów poliuretanowych.

ZUŻYCIE

0,1-0,2 l/m²

UWAGA

Niska temperatura aplikacji i niska wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia i utwardzania impregnatu. Niedokładne odpylenie malowanej powierzchni może spowodować powstawanie grudek i chropowatości na powierzchni impregnatu. W przypadku kiedy planowane są prace tynkarskie i malarskie należy w pierwszej kolejności wykonać prace malarskie i tynkarskie. W celu uzyskania jednolitego wyglądu powłoki po wymalowaniu należy dokładnie wymieszać impregnat przed aplikacją aż do uzyskania jednolitego wyglądu.

Produkt zawiera: Izocyjaniany, Diizocyjaniany toluenu, Aromatyczne poliizocyjaniany, przed użyciem zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta. Produkt łatwopalny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą. Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu- nie palić tytoniu. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. W przypadku awarii lub, jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- jeżeli jest to możliwe, pokaż etykietę produktu. W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku.

INSTRUKCJA MONTAŻU

. Zagruntuj ścianę środkiem gruntującym GRUNLIT.

2. Laserową poziomnicą odrysuj linie poziomą.

3. Za pomocą pacy zębatej 4 mm nanieś klej dyspersyjny Termolep-D.

4. Przy pomocy kąta utnij odmierzony odcinek deski elewacyjnej TABULO.

5. Przyklej deskę elewacyjną TABULO.

6. Za pomocą krzyżyka do glazury ustaw szerokość fugi.

7. Za pomocą mokrej szmatki owiniętej wokół palca zbierz nadmiar kleju, jednocześnie formując półokrągłe wgłębienie w fudze.

8. Nanieś lakierobejcę na fugi i narożniki nadając im intensywny kolor.

9. Zabezpiecz powłokę impregnatem.

