Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 13:42

Link do produktu: https://megablach.pl/mufa-rury-80-mm-tytan-cynk-p-356.html



Mufa rury 80 mm TYTAN-CYNK

Cena	**9,35 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0000001061**
Kod producenta	**0000001061**
Kod EAN	**5905398292189**
Producent	**MEGABLACH**

Opis produktu

Mufa rury 80 mm TYTAN-CYNK

Mufa rury spustowej to kluczowy element systemu odprowadzania wody deszczowej, umożliwiający **łączenie dwóch odcinków rur spustowych** w sposób **szczelny** i **trwały**.

Dzięki **mufie montaż rur** staje się prosty i skuteczny, eliminując ryzyko wycieków czy uszkodzeń.

W ofercie dostępne są **mufy rur spustowych** różnych rozmiarów, co pozwala dopasować je do różnych średnic rur. **Mufy** są wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak ocynkowana stal lub tytan-cynk, co zapewnia im trwałość oraz odporność na warunki atmosferyczne.

Montaż mufy rury spustowej jest niezwykle istotny dla prawidłowego funkcjonowania systemu odprowadzania wody. Staranność i precyzja przy montażu przekładają się na skuteczną ochronę budynku przed nadmiernym zalewaniem podczas opadów deszczu. Warto zwrócić uwagę na właściwy dobór mufy, uwzględniając średnice rur spustowych i specyfikacje techniczne.

Mocowanie rury spustowej do ściany

Mocowanie rury spustowej to kluczowy krok w montażu systemu odprowadzania deszczówki. **Zaciski**, **uchwyty**, **konsolki** ścienno-dachowe oraz mocowania punktowe to popularne metody, dostosowane do różnych warunków montażowych. Wybór odpowiedniego mocowania zależy od rodzaju ściany i konkretnych wymagań projektowych. Ważne jest zastosowanie solidnych i trwałych mocowań, zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić stabilność systemu odprowadzania wody deszczowej.

Montaż rur spustowych

Przed rozpoczęciem instalacji należy dokładnie przygotować miejsce, uwzględniając odpowiednie nachylenie rynien oraz właściwe odległości między uchwytami. Następnie, **rury spustowe** są łączone z rynnami przy użyciu **zacisków** lub **łączników**. W przypadku **rur spustowych poziomych** stosuje się odpowiednie **kolanka** i połączenia, umożliwiające skuteczny **odpływ wody**. Montaż powinien być dokładny, z zachowaniem wszelkich norm i zaleceń producenta, aby zapewnić trwałość i efektywność systemu.