

Link do produktu: <https://megablach.pl/mufa-rury-spustowej-100-mm-tytan-cynk-p-345.html>



# Mufa rury spustowej 100 mm TYTAN-CYNK

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena brutto      | 10,58 zł      |
| Cena netto       | 8,60 zł       |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Czas wysyłki     | 24 godziny    |
| Numer katalogowy | 0000001030    |
| Kod EAN          | 5905398291380 |
| Producent        | MEGABLACH     |

## Opis produktu

# Mufa rury spustowej 100 mm TYTAN-CYNK

**Mufa rury spustowej** to kluczowy element systemu odprowadzania wody deszczowej, umożliwiający **łączenie dwóch odcinków rur spustowych** w sposób **szczelny i trwały**.

Dzięki **mufie montaż rur** staje się prosty i skuteczny, eliminując ryzyko wycieków czy uszkodzeń.

W ofercie dostępne są **mufy rur spustowych** różnych rozmiarów, co pozwala dopasować je do różnych średnic rur. **Mufy** są wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak ocynkowana stal lub tytan-cynk, co zapewnia im trwałość oraz odporność na warunki atmosferyczne.

**Montaż mufy rury spustowej** jest niezwykle istotny dla prawidłowego funkcjonowania systemu odprowadzania wody. Staranność i precyzja przy montażu przekładają się na skuteczną ochronę budynku przed nadmiernym zalewaniem podczas opadów deszczu. Warto zwrócić uwagę na właściwy dobór mufy, uwzględniając średnice rur spustowych i specyfikacje techniczne.

## Mocowanie rury spustowej do ściany

Mocowanie **rury spustowej** to kluczowy krok w montażu systemu odprowadzania deszczówki. **Zaciski, uchwyty, konsolki** ściennie-dachowe oraz mocowania punktowe to popularne metody, dostosowane do różnych warunków montażowych. Wybór odpowiedniego mocowania zależy od rodzaju ściany i konkretnych wymagań projektowych. Ważne jest zastosowanie solidnych i trwałych mocowań, zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić stabilność systemu odprowadzania wody deszczowej.

## Montaż rur spustowych

Przed rozpoczęciem instalacji należy dokładnie przygotować miejsce, uwzględniając odpowiednie nachylenie rynien oraz właściwe odległości między uchwytami. Następnie, **rury spustowe** są łączone z **rynnami** przy użyciu **zacisków** lub **łączników**. W przypadku **rur spustowych poziomych** stosuje się odpowiednie **kolanka** i połączenia, umożliwiające skuteczny **odpływ wody**. Montaż powinien być dokładny, z zachowaniem wszelkich norm i zaleceń producenta, aby zapewnić trwałość i efektywność systemu.