

Link do produktu: <https://megablach.pl/mufa-rury-spustowej-150-mm-tytan-cynk-p-6684.html>



Mufa rury spustowej 150 mm TYTAN-CYNK

Cena brutto	35,06 zł
Cena netto	28,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000006486
Kod producenta	0000006486
Kod EAN	5905398291823
Producent	MEGABLACH

Opis produktu

Mufa rury spustowej 150 mm TYTAN-CYNK

Mufa rury spustowej to kluczowy element systemu odprowadzania wody deszczowej, umożliwiający **łączenie dwóch odcinków rur spustowych** w sposób **szczelny i trwały**.

Dzięki **mufie montaż rur** staje się prosty i skuteczny, eliminując ryzyko wycieków czy uszkodzeń.

W ofercie dostępne są **mufy rur spustowych** różnych rozmiarów, co pozwala dopasować je do różnych średnic rur. **Mufy** są wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak ocynkowana stal lub tytan-cynk, co zapewnia im trwałość oraz odporność na warunki atmosferyczne.

Montaż mufy rury spustowej jest niezwykle istotny dla prawidłowego funkcjonowania systemu odprowadzania wody. Staranność i precyzja przy montażu przekładają się na skuteczną ochronę budynku przed nadmiernym zalewaniem podczas opadów deszczu. Warto zwrócić uwagę na właściwy dobór mufy, uwzględniając średnice rur spustowych i specyfikacje techniczne.

Mocowanie rury spustowej do ściany

Mocowanie **rury spustowej** to kluczowy krok w montażu systemu odprowadzania deszczówki. **Zaciski, uchwyty, konsolki** ściennie-dachowe oraz mocowania punktowe to popularne metody, dostosowane do różnych warunków montażowych. Wybór odpowiedniego mocowania zależy od rodzaju ściany i konkretnych wymagań projektowych. Ważne jest zastosowanie solidnych i trwałych mocowań, zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić stabilność systemu odprowadzania wody deszczowej.

Montaż rur spustowych

Przed rozpoczęciem instalacji należy dokładnie przygotować miejsce, uwzględniając odpowiednie nachylenie rynien oraz właściwe odległości między uchwytami. Następnie, **rury spustowe** są łączone z **rynnami** przy użyciu **zacisków** lub **łączników**. W przypadku **rur spustowych poziomych** stosuje się odpowiednie **kolanka** i połączenia, umożliwiające skuteczny **odpływ wody**. Montaż powinien być dokładny, z zachowaniem wszelkich norm i zaleceń producenta, aby zapewnić trwałość i efektywność systemu.